

# BT3 Pro 二代系列说明书 (新邮箱)

1. 折叠尺寸：100\*100mm
2. 双面彩色印刷，打钉
3. 材质：128g双铜

## 使用上の注意事項

ユーザー体験を継続的に向上させるために、我々は偶にアプリケーションとファームウェアを更新します


- 強力な化学溶剤、洗浄製品を使用しないでください。柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 火災を防ぐために、本製品を火の中に入れてください。
- ケースを開けたり修理したりしないでください。故障の場合、カスタマーサービスにご連絡ください。
- 電子製品を清掃する時、防水、感電にご注意ください。
- 塵埃/指紋したワイヤーやプラグの有無を点検してください。
- 製品を勝手に廃棄しないでください。環境を守ってください。
- 動作環境：-10°C-45°C、湿度30%-90%。
- 保管環境：-20°C-60°C、湿度10%-90%。

## アフターサービス


Email: Mini PC: Support-PC@bee-link.com  
TV BOX: Support-Box@bee-link.com  
Sales: Wholesale@bee-link.com  
Web: http://www.bee-link.com



Call us! +86-755-3663117/36633118  
製造業者: 深圳市安卓微科技有限公司  
住所: 中国広東省龍門大良九務龍車王東區18棟4F




MADE IN CHINA



## User Manual

- Basic Operation
- After Service

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP




## 1.1 背面図:




1. オン/オフ
2. アダプタに接続します
3. VGAケーブルに接続する
4. HDMIケーブルに接続します
5. イーサネットケーブルに接続します
6. ヘッドセットマイクに接続します

## 1.2 側面図:



7. SDカードを挿入します
8. USB周辺機器と接続する



20



Thank you for choosing Beelink.  
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Vielen Dank für Ihre Wahl bei Beelink.  
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Gracias por elegir Beelink.  
Lea atentamente el manual del usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Grazie per aver scelto Beelink.  
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per futuro riferimento.



Nous vous remercions pour sélectionner Beelink.  
Veuillez lire soigneusement le manuel de manuel, le conserver pour la référence ultérieure.

Спасибо вам за выбор Beelink.  
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, и соблюдать ее для будущей справки.

Beelinkをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参照のために保存してください。

Connect to a wonderful life

## 1. 基本操作





- ボタンとインタフェース**
1. 電源ボタン
  2. 直流インタフェース
  3. VGAポート
  4. HDMIポート
  5. LANポート
  6. ヘッドフォンマイクジャック
  7. SDカードスロット
  8. 標準USBポート

⚠ 別売の電源アダプタを使用しないと、法令要求に違反し、安全リスクをもたらす可能性があります。  
\*仕様は物理的な製品の対象となります。

## CONTENTS

◇ English User Manual	01-03
◇ Deutsche Gebrauchsanleitung	04-06
◇ Manual de usuario en Español	07-09
◇ Manuale dell'utente italiano	10-12
◇ Manuel de l'utilisateur en français	13-15
◇ Инструкция по эксплуатации на русском языке	16-18
◇ 日本語ユーザーマニュアル	19-21

## 1. Basic Operation



- Button & Ports**
1. Power button
  2. DC in port
  3. VGA port
  4. HDMI port
  5. LAN port
  6. Headphone microphone jack
  7. SD card slot
  8. USB port

⚠ Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.  
\*Specifications are subject to the physical product.

## Общие положения при использовании

Для непрерывного улучшения чувства пользователя, мы можем иногда обновлять программу применения и встроенное программное обеспечение


- Нельзя использовать резким химическим растворителем очистить продукцию, мы рекомендуем использовать мягкую тканью вытирать.
- Нельзя бросать данную продукцию в огонь, избежать из пожара.
- Нельзя пробовать открыть оболочку или вести ремонт, если будет неисправность, связывайтесь с сотрудником.
- При очистке электронной продукции обращайте внимание на защиту от воды, Осторожно, под напряжением.
- Проверять существование любого износа или повреждение кабеля или вилки.
- Не бросать продукции самовольно, нужно защищать окружающую среду.
- Рабочая температура: -10°C-45°C, влажность 30%-90%.
- Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%-90%.

## 1.1 Вид сзади:




1. Включение/выключение
2. Соединение к адаптеру
3. Подключение к кабелю VGA
4. Соединение к кабелю HDMI
5. Соединение к кабелю сети Ethernet
6. Соединение к наушникам и микрофону


## 1.2 Профиль:



7. Вставляя карту SD
8. Подключение к периферийному устройству USB



## 1.1 Back view:




1. On / off
2. Connect to adapter
3. Connect to VGA cable
4. Connect to HDMI cable
5. Connect to ethernet cable
6. Connect to headphone microphone

## 1.2 Side view:



7. Insert the SD card
8. Connect with USB peripheral device




## Precautions for use

In order to continue to improve the user experience, we may occasionally update app and firmware.

- Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products, We recommend using a soft cloth to wipe.
- Do not throw product into fire, avoid having fire accident.
- Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs, please contact the customer service.
- Please note seepage while clean electronics, be careful of electric shock.
- Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- Don't arbitrary discard the product, we should protect the environment.
- Work environment: -10°C-45°C, 30%-90% humidity.
- Storage environment: -20°C-60°C, 10%-90% humidity.

## 1. Основная операция



- Кнопка и разъем**
1. Кнопка питания
  2. Разъем постоянного тока
  3. Порт VGA
  4. Порт HDMI
  5. Порт LAN
  6. Разъем для наушников и микрофона
  7. Приемное отверстие SD
  8. Стандартный USB-порт


⚠ Не использование дополнительного адаптера питания может нарушить требование соответствующего правдиво, может вест к серьезной угрозы безопасности пользователя.  
\*Технические характеристики зависят от физического продукта.

## Remarques au cours de l'utilisation

Afin d'améliorer sans cesse l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour le programme d'application et le firmware.

- Ne pas utiliser les solvants chimiques forts, les produits de nettoyage, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
- Ne pas placer ce produit dans le feu, pour éviter les accidents d'incendie.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'enveloppe ou de réparer, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
- La nécessité de prêter attention à l'étanchéité d'eau, la prudence au contact électrique lors du nettoyage du produit électronique.
- Contrôlez s'il existe le fil électrique ou la fiche quelconque avec l'usure ou le dommage.
- Ne pas jeter le produit sans autorisation, pour protéger l'environnement.
- Environnement de travail: -10°C-45°C, humidité 30%-90%.
- Environnement de stockage: -20°C-60°C, humidité 10%-90%.


## 1. Grundoperation



- Knöpfe und Schnittstellen**
1. Power-Taste
  2. DC-Schnittstelle
  3. VGA-Anschluss
  4. HDMI-Anschluss
  5. LAN-Anschluss
  6. Kopfhörerbuchse
  7. SD-kartensteckplatz
  8. Standard-USB-Anschluss

⚠ Wenn Sie das mitgelieferte Netzteil nicht verwenden würden, könnten Sie möglicherweise gegen die behördlichen Vorschriften verstoßen und potenziellen Sicherheitsrisiken aussetzen  
\* Spezifikationen unterliegen dem physischen Produkt.

## 1.1 Rückansicht:



1. Ein/Ausschalten.
2. Mit dem Adapter verbinden.
3. Verbinden mit VGA-Kabel
4. Mit dem HDMI-Kabel verbinden.
5. Mit dem Ethernet-Kabel verbinden.
6. Mit dem Headset-Mikrofon verbinden.

## 1.2 Seitenansicht:



7. Die SD-Karte hier einstecken.
8. Verbinden Sie sich mit einem USB-Peripheriegerät



## 1.1 Vue arrière:



1. Ouverture/Fermeture
2. Connexion à l'adaptateur
3. Connectez-vous au câble VGA
4. Connexion au câble HDMI
5. Connexion au câble Ethernet
6. Connexion au microphone des écouteurs



## 1.2 Vue latérale:



7. Insertion de carte SD
8. Se connecter avec un périphérique USB



## 1. Opération de base



- Bouton et interface**
1. Bouton de source d'alimentation
  2. Interface de courant continu
  3. Port VGA
  4. Port HDMI
  5. Port LAN
  6. Prise de microphone des écouteurs
  7. Rnuire pour enfichable de carte SD
  8. Port USB standard


⚠ L'adaptateur de source d'alimentation associé non utilisé peut être éventuellement en violation des exigences de conformité, permettre éventuellement à l'utilisateur de faire face au danger potentiel de sécurité.  
\* Les spécifications sont soumises au produit physique.

## Wichtige Hinweise

Um ein bessere Benutzererlebnisse anzubieten, werden wir gelegentlich unsere APPs und Firmware aktualisieren

- Zum Schützen des Produkts verwenden Sie bitte auf keinen Fall starke chemische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Ein weicher Tuch ist anstatt zu empfehlen.
- Setzen Sie dieses Produkt niemals in des Feuer ein, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gehäuse zu öffnen oder zu reparieren. Beim Störfall bitte wenden Sie sich an uns.
- Beim Umgang elektronischer Produkte achten Sie bitte auf die Wasserdichtigkeit und Stromschlag.
- Überprüfen Sie vor allem, ob Kabel und Steckter abgenutzt oder beschädigt sind.
- Sortieren Sie bitte den Abfall von dem Produkt nach dem lokalen Schriff.
- Umweltschutz geht alle an.
- Arbeitsbedingung: -10°C-45°C, Luftfeuchtigkeit 30%-90%.
- Lagerbedingung: -20°C-60°C, Luftfeuchtigkeit 10%-90%.

## 1. Operación básica



- Botón y conector**
1. Botón de alimentación
  2. Interfaz CC
  3. Puerto VGA
  4. Puerto HDMI
  5. Puerto LAN
  6. Orificio de auricular de micrófono
  7. Ranura para tarjeta SD
  8. Puerto USB estándar


⚠ El uso de los adaptadores no originales podrá violar los requisitos de cumplimiento y provocar los posibles riesgos de seguridad a los usuarios.  
\* Las especificaciones están sujetas al producto físico.

## Precauzioni per l'uso

Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, potremmo aggiornare occasionalmente le applicazioni e il firmware.

- Si prega di non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, si consiglia di pulire con un panno morbido.
- Si prega di non mettere questo prodotto nel fuoco per evitare un incendio.
- Si prega di non provare ad aprire la custodia o riparare, in caso di guasto, si prega di contattare il servizio clienti.
- Quando si pulisce il prodotto elettronico, si prega di proteggere da acqua, e di prestare attenzione a scosse elettriche.
- Verificare la presenza di qualsiasi filo o spine usurate o danneggiate.
- Non gettare il prodotto, bisogna proteggere l'ambiente.
- Ambiente di lavoro: -10°C-45°C, umidità 30%-90%.
- Ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C, umidità 10%-90%.

## 1.1 Vista posteriore:




1. Aprire / chiudere
2. Collegarsi all' adattatore
3. Connetti al cavo VGA
4. Collegarsi al cavo HDMI
5. Collegarsi al cavo Ethernet
6. Collegarsi alle cuffie e al microfono


## 1.2 Vista laterale:



7. Inserire la scheda SD
8. Connetti con periferica USB




## 1.1 Vista posterior:



1. Abrir / cerrar
2. Conectarse al adaptador
3. Conecte al cable VGA
4. Conéctese al cable HDMI
5. Conéctese al cable de Ethernet
6. Conéctese al micrófono del auricular

## 1.2 Vista lateral:



7. Inserta la tarjeta SD
8. Conéctese con un dispositivo periférico USB




## Precauciones

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, podemos actualizar las aplicaciones y el firmware de vez en cuando.

- No utilice disolventes químicos fuertes, le recomendamos el uso del paño suave para limpiar los productos.
- No coloque este producto al fuego para evitar un accidente.
- No intente abrir la carcasa ni reparar, en caso de fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Al limpiar productos electrónicos, preste atención a las medidas a prueba de agua, evitando las descargas eléctricas.
- Verifique si los alambres o enchufes están gastados o dañados.
- No desheche el producto para proteger el medio ambiente.
- Condición de servicio: -10°C-45°C, humedad 30%-90%.
- Condición de almacenamiento: -20°C-60°C, humedad 10%-90%.

## 1. Operazione fondamentali



- Pulsante e interfaccia**
1. Pulsante di alimentazione
  2. Interfaccia DC
  3. Porta VGA
  4. Porta HDMI
  5. Porta LAN
  6. Foro per cuffie e microfono
  7. Slot per scheda SD
  8. Porta USB standard

⚠ Il mancato utilizzo dell'adattatore di alimentazione fornito potrebbe violare la conformità alle normative, e potrebbe esporre gli utenti a potenziali rischi per la sicurezza.  
\* Le specifiche sono soggette al prodotto fisico.