

# Beelink Mini S13 说明书

- 1.屏尺寸:109\*102mm
- 2.双面彩色印刷,打钉
- 3.材质:128g双铜

**After Service**

Email: MiniPC-Support-pc@bee-link.com  
 TV BOX-Support-box@bee-link.com  
 Sales: Wholesale@bee-link.com


Call-ut +86-755-3663117/3663118





Facebook Group    Reddit    Official Website

  
 MADE IN CHINA




# MINIS

## User Manual

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP




### WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button-cell or coin battery.
  - **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
  - A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
  - **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN**
  - **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



▲ 警告: 吞食或误食任何型号的纽扣电池或硬币电池均可能造成伤害或死亡。儿童应避免接触纽扣电池。切勿将纽扣电池放入家中垃圾桶或焚烧。即使未造成伤害，纽扣电池也可能造成体内化学灼伤。在摄入后两小时内，灼伤可能非常严重。请保持新旧纽扣电池远离儿童。  
 ▲ 吞食或误食任何型号的纽扣电池或硬币电池均可能造成伤害或死亡。儿童应避免接触纽扣电池。切勿将纽扣电池放入家中垃圾桶或焚烧。即使未造成伤害，纽扣电池也可能造成体内化学灼伤。在摄入后两小时内，灼伤可能非常严重。请保持新旧纽扣电池远离儿童。



### 接続手順

1. 電源と接続    2.HDMIケーブルでディスプレイに接続    3.キーボードやマウスと接続

### [Windowsのオーディオデバイス更新]

PCにテレビやBluetoothスピーカーやヘッドホンなどの複数のオーディオデバイスが接続されている場合、実際に使用するオーディオデバイスを設定する必要があります。





1.下の図に示すようにオーディオアイコンをクリックする。    2.オーディオデバイスの選択を行う。    3.メニューから思いたいオーディオデバイスを更新する。

### [RAMとSSDの取り付け(操作前に必ず電源を切ってください)]


**RAMの取り付け手順 (図示の通り):**

1. SSDブラケットを電源ケーブルのプラス極とマイナス極の間に挿入し、30度の角度でメモリを挿入し、スロットの両端のクリップを押し込みます。その後、両端のクリップがカチンと音がするまで下に押し込みます。
2. SSDブラケットを再度取り付けます。



**SSDの取り付け手順 (図示の通り):**

1. SSDのクリップをマザーボードのM.2インターフェースに挿入し、SSDをスライドさせて取り付けます。
2. SSDのもう一方の端を下に押し込み、ネジで固定します。



### 【使用上の注意事項】




ユーザーエクスペリエンスを継続的に向上させるため、定期的にアプリとファームウェアを更新することがあります。化学物質の付いた液剤を本体製品に使用しないでください。液体が本体に付いた場合は、すぐに使用を中止してください。天災や地震などの自然災害による被害を防ぐために、適切な避難方法に従ってください。自然災害を大規模に引き起こさないようにしてください。

- 化学物質の付いた液剤を本体製品に使用しないでください。液体が本体に付いた場合は、すぐに使用を中止してください。天災や地震などの自然災害による被害を防ぐために、適切な避難方法に従ってください。自然災害を大規模に引き起こさないようにしてください。
- 液体が本体に付いた場合は、すぐに使用を中止してください。天災や地震などの自然災害による被害を防ぐために、適切な避難方法に従ってください。自然災害を大規模に引き起こさないようにしてください。
- 湿度: 湿度: 20%~90%
- 動作温度: 20°C~60°C、湿度: 20%~90%

### HDMI


HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.

### 【ボタンとポート】

1. USB port
2. Audio Jack (with microphone support)
3. Power button
4. Ethernet jack
5. HDMI port
6. DC port
7. Kensington Lock

### [VESA-mount Installation]



VESA-mount bracket    Fix the bracket to the mini PC with screws.    Fix the bracket to the back of the monitor with screws.

▲ 安全上及び電気的安全性のため、必ず正規品の電源アダプターで製品に電源を供給してください。  
 \*The specifications are subject to the actual product.

### 【Precautions for Use】

In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware. Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth. Please keep this product away from fire.

- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
- Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
- Ideal working environment temperature: 10°C~45°C; humidity: 30%~85%.
- Ideal storage environment temperature: 20°C~60°C; humidity: 10%~90%.


### HDMI

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.

### [RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)]


**RAM Installation Steps (as illustrated):**

1. Remove the SSD bracket.
2. Align the notch on the memory module with the memory slot, insert the memory at a 30-degree angle and slide it all the way into the slot, then push it down until the side clips on both ends click into place.
3. Reinstall the SSD bracket.






**SSD Installation Steps (as illustrated):**

1. Connect the screw on the SSD with the M.2 interface on the motherboard, and slide the SSD into place.
2. Push the the other end of the SSD down towards the screw mount, then secure it with a screw.






### [Последовательность подключения]

1. Подключение источника питания    2. Подключение к монитору с помощью кабеля HDMI    3. Подключение клавиатуры и мыши

### [Переключение устройств воспроизведения звука в Windows]


Если ваш компьютер подключен к нескольким устройствам воспроизведения звука (например, динамикам, наушникам, Bluetooth-гарнитуре, монитору со встроенными динамиками и т. д.) одновременно, необходимо выбрать устройство, которое фактически используется Windows.

### [Установка оперативной памяти и SSD (эту операцию следует выполнять при отключенном питании)]


**Шаги по установке ОЗУ (как показано на иллюстрации):**

1. Снимите крепление SSD.
2. Совместите вырез на модуле памяти с разъемом памяти, вставьте память под углом 30 градусов и полностью вставьте ее в слот, затем надавите вниз, пока боковые зажимы с обеих сторон защелкнутся на месте.
3. Установите крепление SSD обратно.






**Шаги по установке SSD (как показано на иллюстрации):**

1. Совместите вырез на SSD с интерфейсом M.2 на материнской плате и установите SSD на место.
2. Нажмите другой конец SSD вниз и крепление для винта, затем закройте его винтом.






### [Steps for Connection]




1. Connect the mini PC to the power supply supply    2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI cable    3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse

### [Switching the Audio Playback Device in Windows]

If your PC is connected to multiple audio playback devices (e.g. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.






### [Tasten und Anschlüsse]

1. USB-Schnittstelle
2. Audioauschnittstelle (kompatibel mit Mikrofon)
3. Netzschalter
4. Ethernet-Schnittstelle
5. HDMI-Schnittstelle
6. Netzadapter-Schnittstelle
7. Kensington-Schloss

### [VESA-Installation]



VESA-Halterung    Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an dem Mini-Stream-Computer.    Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Rückseite des Displays.

▲ Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potentielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.  
 \*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

### [Vorsichtsmaßnahmen]

Um das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die Anwendung und Firmware.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln und es wird empfohlen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht in offenes Feuer um einen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Achten Sie beim Reinigen elektronischer Produkte bitte auf die Wasserdichtigkeit und die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker verschlissen oder beschädigt sind.
- Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß.
- Betriebsumgebung: 10°C-45°C, Luftfeuchtigkeit 30%-85%.
- Lagerumgebung: -20°C-60°C, Luftfeuchtigkeit 10%-91%.


### HDMI

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.

### [RAM- und SSD-Installation (bei diesem Vorgang sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein)]


**RAM-Installationschritte (wie abgebildet):**

1. Entfernen Sie die SSD-Halterung.
2. Richten Sie die Einkerbung des Speichermoduls mit der Rinne der Speichersteckplätze aus, setzen Sie den Speichermodul mit einem 30-Grad-Winkel ein und schieben Sie ihn vollständig in den Steckplatz, drücken Sie ihn dann nach unten, bis die Seitenclips an beiden Enden einrasten.
3. Setzen Sie die SSD-Halterung wieder.



**SSD-Installationschritte (wie abgebildet):**

1. Richten Sie die Einkerbung der SSD mit dem M.2-Anschluss auf dem Motherboard aus und schieben Sie die SSD an ihren Platz.
2. Drücken Sie die andere Ende der SSD nach unten zur Schraubmontage und sichern Sie es dann mit einer Schraube.



### [Étape de connexion]





1. Connecter l'unité à l'alimentation électrique    2. Connecter l'unité au moniteur avec un câble HDMI    3. Connecter l'unité à un clavier et une souris

### [Remplacement du périphérique audio sous Windows]

Si votre PC est connecté à de multiples appareils audio simultanément (par exemple: haut-parleur, casque audio, webcam, casque Bluetooth, autres appareils munis de haut-parleur), vous devez sélectionner le périphérique audio adapté.






### [Instalación DDR et SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)]


**Étapes d'installation de la RAM (comme illustré):**

1. Retirez le support SSD.
2. Alignez le module de mémoire avec le slot de mémoire, insérez la mémoire à un angle de 30 degrés et faites-la glisser complètement dans le slot, puis appuyez vers le bas jusqu'à ce que les clips latéraux des deux extrémités se cliquent en place.
3. Réinstallez le support SSD.






**Étapes d'installation de la SSD (comme illustré):**

1. Alignez l'encreuse sur le SSD avec l'interface M.2 sur la carte mère, puis faites glisser le SSD en place.
2. Appuyez sur l'autre extrémité du SSD vers le bas vers le montage de vis, puis fixez-le avec une vis.






### [Schritte zum Verbinden]




1. Schließen Sie das Netzteil an    2. Schließen Sie die Box über ein HDMI-Kabel an das Display    3. Schließen Sie Tastatur und Maus an

### [Audiowiedergabegeräte unter Windows ändern]

Wenn Sie mehrere Audiowiedergabegeräte wie Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer und Monitore mit eingebautem Lautsprecher an Ihren Windows-PC anschließen, müssen Sie das tatsächlich verwendete Wiedergabegerät auswählen.






### [Botones y puertos]

1. Puerto USB
2. Toma de audio (con micrófono)
3. Botón de encendido
4. Puerto Ethernet
5. Puerto HDMI
6. Puerto DC
7. Cerrador Kensington

### [Instalación de montaje VESA]



Soporte para VESA    Fije el soporte al mini PC con tornillos.    Fije el soporte a la parte posterior del monitor con tornillos.

▲ Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, recomendamos vivamente el utilizar el adaptador de alimentación original para la formación de energía.  
 \*Las especificaciones están sujetas a variaciones in base al producto real.

### [Precauciones d'emploi]

Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.

- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'échancrure et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la poubelle, veuillez le protéger l'environnement.
- Non tenter de ouvrir la coque et effectuer des réparations vous-même.
- Évitez la pollution du produit électronique, maintenez soigneusement et faites attention aux secoues électriques.
- La présence de vent ou d'un champ magnétique peut interférer avec l'appareil.
- Ne jetez pas le produit dans la nature, en cas de feu, contactez le service client.
- Utilisez la puissance de l'alimentation, protégez l'environnement.
- Non obtenir indistinctement, protégez l'environnement.
- Ambiance de travail: 10°C-45°C, humidité: 30%-85%.
- Ambiance de stockage: -20°C-60°C, humidité: 10%-90%.


### HDMI

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.

### [Instalazione di RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)]


**Passaggi per l'installazione della RAM (come illustrato):**

1. Rimuovere il supporto SSD.
2. Allineare la tacca del modulo di memoria con la rinna dello slot di memoria, inserirlo nella memoria con un angolo di 30 gradi e scivolare completamente nella slot, quindi premere verso il basso finché le clip laterali si incastrano in entrambi gli estremi.
3. Reinstallare il supporto SSD.



**Passaggi per l'installazione della SSD (come illustrato):**

1. Allineare la tacca su l'SSD con l'interfaccia M.2 sulla scheda madre e scivolare l'SSD al suo posto.
2. Premere l'altro estremo dell'SSD verso il basso verso il montaggio della vite, quindi fissarlo con una vite.



### [Procedura di collegamento]





1. Collegare il mini PC all'alimentatore    2. Collegare il monitor con il cavo HDMI    3. Collegare il mini PC a una tastiera e un mouse




### [Cambiare il dispositivo di riproduzione audio su Windows]

Quando il tuo PC è collegato a più dispositivi di riproduzione audio (ad esempio, altoparlanti, cuffia, auricolari Bluetooth, monitor con altoparlanti integrati, ecc.), devi selezionare uno per la riproduzione audio.






### [Tasti e porta]

1. Porta USB
2. Connettori per cuffia (compatibile con microfono)
3. Pulsante di alimentazione
4. Connettori Ethernet
5. Porta HDMI
6. Porta adattatore di alimentazione
7. Blocco Kensington

### [Installazione del supporto VESA]



Supporto VESA    Fissare il supporto al mini PC con viti.    Fissare il supporto retro del monitor con viti.

▲ Per garantire la sicurezza e evitare rischi, raccomandiamo vivamente di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per la formazione di energia.  
 \*Le specifiche sono soggette a variazioni in base al prodotto reale.

### [Precauzioni d'uso]

All fine di migliorare costantemente l'esperienza dell'utente, potremmo occasionalmente aggiornare l'applicazione e il software.

- Non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, ti consigliamo di utilizzare un panno morbido.
- Si prega di tenere questo prodotto lontano da fonti di fuoco.
- Non tentare di aprire la custodia o di ripararlo da soli. In caso di guasto, contattare il servizio clienti.
- Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenersi asciutti e fare attenzione alle scosse elettriche.
- Verificare la presenza di eventuali fili e cavi non collegati ai cavi.
- Non gettare indistintamente, proteggere l'ambiente.
- Ambiente di lavoro: 10°C-45°C, umidità: 30%-85%.
- Ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C, umidità: 10%-90%.

### HDMI

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.