

Beelink U59プロ说明书
1. 折叠尺寸: 109*122mm
2. 双面彩色印刷, 打钉
3. 材质: 128g双铜

Power-on and Wake-on-LAN setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL
System drive file storage path: C:\Driver

After service

- MiniPCs: support@beelink.com
- TV BOX: support-box@beelink.com
- Sales: Wholesale@beelink.com

Call usd +86-755-36633117/36633118



Facebook Group



Reddit



Official Website



MADE IN CHINA




U59

User Manual

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

⚠ WARNING

- **INJECTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **SEALED:** Do not attempt to open or re-charge.
- **A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.**
- **KEEP new and used button cell or coin batteries out of REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



▲ All Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

B) Used used batteries may cause severe injury or death.

C) Call a local poison control center for treatment information.

d) The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).

e) The nominal battery voltage.

f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.


▲ All Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

b) Do NOT mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.


【接続手順】



1. 電源と接続



2. HDMIケーブルでディスプレイと接続




3. キーボードやマウスと接続

【Windowsのオーディオデバイス更新】

PCにステレオやフルトラックステーションや内蔵式スピーカーなど複数のオーディオデバイスが接続している場合、実際に使っているオーディオデバイスを設定する必要があります



1. 下の欄に示すように、オーディオのアイコンをクリックし



2. オーディオデバイスを選択しをクリックし




3. ミニユーザーから使いたいオーディオデバイスを選びます。

28

【RAMとSSDの取り付け (操作前必ず電源を切ってください)】


DDRの取り付け(図に示すように)

1. DDRをスロットに合わせて30°の角度で差し込み、上面でロックする押し込みます。
2. DDRがスロット両側の保護栓にロックがかかるまでDDRを下へ押し込みます。



SSDの取り付け(図に示すように)

1. SSDのメス側をメインボードのM.2スロットに合わせてから、SSDを底までスムーズに押し込みます。
2. 反対側を下へ押ししてから、ネジで固定します。




27

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.


CONTENTS

- ◇ English Instructions 01-04
- ◇ Deutsches Benutzerhandbuch 05-08
- ◇ Instruccion en español 09-12
- ◇ Istruzione in italiano 13-16
- ◇ Instructions en français 17-20
- ◇ Инструкция на русском языке 21-24
- ◇ 日本語版取扱 25-28

【Buttons and Ports】




1. USB port
2. Type-C port
3. Audio jack (with microphone support)




4. Power button
5. Ethernet jack
6. HDMI port
7. DC port


【VESA-mount Installation】



VESA-mount bracket



Fix the bracket to the mini PC with screws.



Fix the bracket to the back of the monitor with screws.

⚠ To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.
*The specifications are subject to the actual product.


01

【使用上の注意事項】


ユーザーエクスペリエンスを継続改善するため、定期的にAPPやファームウェアを更新することがあります。

- 化学溶剤の入った洗剤を本製品に使用しないでください。柔らかい布で汚れを拭き取ることをお勧めします。
- 火災や事故を防ぐため、本製品を絶対に火中に投入しないでください。
- 絶対に分解・修理をしないでください。不具合や異常の発生は直ちにサービスセンターにご相談ください。
- 電子製品を消毒する場合は必ず耐熱対策を必ず行ってください。感電の原因になる恐れがあります。
- 本体やケーブルなどが破損した場合は、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
- 廃棄する場合はお住いの自治体のご廃棄方法に従って廃棄してください。自然環境を大切にしてください。
- 使用環境: 温度10°C-45°C、湿度30%-85%
- 保存環境: 温度-20°C-60°C、湿度10%-90%

【ボタンとポート】




1. USBポート
2. Type-Cポート
3. オーディオジャック (マイク対応)




4. 電源ボタン
5. イーサネットポート
6. HDMIポート
7. 電源ポート


【VESA式のつかけ方】



VESAブラケット



ネジでブラケットをミニPCに取り付けます。



ネジでブラケットをディスプレイの背面に取り付けます。

⚠ 安全上や電力安定供給のため、必ず正規品の電源アダプターで本製品に電源を供給してください。
*仕様は実物にしてください。

02

【Precations for Use】


In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.

- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
- Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
- Ideal working environment temperature: 10°C-45°C; humidity: 30%-85%.
- Ideal storage environment temperature: -20°C-60°C; humidity: 10%-90%.

【RAM and SSD Installation】 (This operation should be performed when the power is disconnected.)


DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.




SSD Installation (as illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.




03


【Последовательность подключения】



1. Подключение источника питания




2. Подключение к монитору с помощью кабеля HDMI




3. Подключение клавиатуры и мыши

【Переключение устройств воспроизведения звука в Windows】


If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback. одновременно, необходимо выбрать устройство, которое фактически используется Windows.



1. Просто щелкните на иконке звука в области уведомлений (также называется системный трей).



2. Щелкните на опции "Выбор устройства воспроизведения".




3. Выберите и меню устройство воспроизведения, которое вы хотите использовать.

04

【Установка оперативной памяти и SSD (эту операцию следует выполнять при отключенном питании)】


Установка памяти DDR, SDRAM (как показано на рисунке)

1. Совместите модуль памяти DDR, SDRAM со слотом памяти, ставьте модуль под углом 30° и аккуратно вставьте.
2. Нажимайте вниз до тех пор, пока предохранительные штыфты на каждом конце слота памяти не зацепят карту памяти.



Установка SSD (как показано на рисунке)


1. Совместите выемку на SSD с выступающей частью M.2 на материнской плате и вставьте SSD.
2. Прижмите другой конец, затем закрепите его винтами.




⚠ 安全上や電力安定供給のため、必ず正規品の電源アダプターで本製品に電源を供給してください。
*仕様は実物にしてください。

05


【Steps for Connection】



1. Connect the mini PC to the power supply supply




2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI cable




3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse

【Switching the Audio Playback Device in Windows】


If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.



1. Simply click the sound icon in your notification area (also known as the "system tray").




2. Click "Select playback device".




3. Choose a device from the list for audio playback.

06

【Tasten und Anschlüsse】




1. USB-Schnittstelle
2. Typ-C-Schnittstelle
3. Audioschnittstelle (kompatibel mit Mikrophon)




4. Netzschalter
5. Ethernet-Schnittstelle
6. HDMI-Schnittstelle
7. Netzadapter-Schnittstelle


【VESA-Installation】



VESA-Montage



Schrauben Sie die Halterung mit Schrauben an der Rückseite des Computers



Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Rückseite des Displays

⚠ Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.
*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.


07

【Рекомендации по использованию】


В целях постоянного улучшения качества работы пользователей мы можем время от времени обновлять приложения и микропрограммы.

- Не используйте для очистки изделия сильные химические растворители, рекомендуется протирать его мягкой тканью.
- Держите этот продукт подальше от огня.
- Не пытайтесь вскрыть корпус или выполнить ремонт. При возникновении неисправности обратитесь в сервисную службу.
- При чистке электронного продукта держите его сухим и остерегайтесь поражения электрическим током.
- Проверьте, чтобы не было повреждений или поврежденных шнуров или кабелей.
- Не выбрасывайте их, пожалуйста, берегите окружающую среду.
- Рабочая среда: 10°C-45°C, влажность: 30%-85%.
- Условия хранения: от -20°C до 60°C, влажность от 10% до 90%.

【Кнопки и интерфейсы】




1. Интерфейс USB
2. Интерфейс Type-C
3. Аудиоразъем (с поддержкой микрофона)




4. Кнопка питания
5. Ethernet интерфейс
6. Интерфейс HDMI
7. Разъем для адаптера питания


【Установка крепления VESA】



Кронштейн крепления VESA



Прикрепите кронштейн к задней панели компьютера с помощью винтов



Закрепите кронштейн на задней панели монитора с помощью винтов


⚠ Чтобы обеспечить безопасность электропитания и избежать рисков, рекомендуется использовать оригинальный стандартный адаптер питания.
*картина только для справки.

08

【Steps for Connection】



1. Connect the mini PC to the power supply supply



2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI cable



3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse

【Switching the Audio Playback Device in Windows】

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.



1. Simply click the sound icon in your notification area (also known as the "system tray").



2. Click "Select playback device".




3. Choose a device from the list for audio playback.

09

【RAM- und SSD-Installation (bei diesem Vorgang sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein)】

DDR-Speicher-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)

1. Richten Sie das Speichermodul auf die RAM-Schleife ein und schieben Sie das Modul hinein.
2. Drücken Sie ihn nach unten, bis die RAM-Riegel an beiden Enden des Speichersteckplatzes den Speicher verankern.




SSD-Karte-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)

1. Richten Sie die Kerbe an der SSD auf den M.2-Steckplatz auf der Hauptplatte aus und schieben Sie die SSD hinein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.




10


【Étape de connection】



1. Connectez l'unité à l'alimentation électrique




2. Connectez l'unité au moniteur avec un câble HDMI




3. Connectez l'unité à un clavier et une souris

【Remplacement du périphérique audio sous Windows】


Si votre PC est connecté à de multiples appareils audio simultanément (par exemple : haut-parleur, casque audio, webcam, casque Bluetooth, autres appareils munis de haut-parleur), vous devrez sélectionner le périphérique audio adapté.



1. Cliquez simplement sur l'icône du son dans votre zone de notification (également appelée « barre d'état système »).



2. Cliquez sur le bouton "Sélectionner un périphérique audio".




3. Sélectionnez un périphérique audio que vous souhaitez utiliser dans le menu.

11

【Installation DDR et SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)】


Installation de la SDRAM DDR (comme indiqué sur l'image)

1. Alignez le module DDR SDRAM avec la baie de l'emplacement mémoire, insérez le module à la légère, veillez à protéger l'emplacement dans la bonne position.
2. Appuyez le module vers le bas jusqu'à ce que la SDRAM DDR soit fixé par les boulons de sécurité aux deux extrémités de l'emplacement mémoire.




Installation de la carte SSD (comme indiqué sur l'image)

1. Alignez la baie de l'emplacement sur le SSD de la cellule de l'emplacement M.2 sur la carte mère, puis faites glisser le SSD.
2. Appuyez sur l'autre extrémité et utilisez les vis pour la fixer en place.




12


【Schritte zum Verbinden】



1. Schließen Sie das Netzkabel an




2. Schließen Sie die Box über ein HDMI-Kabel an das Display




3. Schließen Sie Tastatur und Maus an

【Audiodowiedergabegeräte unter Windows】


Wenn Sie mehrere Audiodowiedergabegeräte wie Lautsprecher/Bluetooth-Kopfhörer und Monitore mit eingebautem Lautsprecher an Ihrem Windows-PC anschließen, müssen Sie das tatsächlich verwendete Wiedergabegerät auswählen.



1. Klicken Sie einfach auf das Soundsymbol in Ihrem Benachrichtigungsbereich (auch Taskleiste genannt).




2. Klicken Sie auf die Option "Wiedergabegerät auswählen".




3. Wählen Sie im Menü das gewünschte Wiedergabegerät aus.

13

【Botones y puertos】




1. Puerto USB
2. Puerto Type-C
3. Toma de audio (con micrófono)




4. Botón de encendido
5. Toma Ethernet
6. Puerto HDMI
7. Puerto DC


【Instalación de montaje VESA】



Soporte VESA



Fixa el soporte al mini PC con tornillos



Fixa el soporte a la parte posterior del monitor con tornillos

⚠ Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, te recomendamos encarecidamente que utilices el adaptador de corriente original para el suministro eléctrico.
*Las especificaciones están sujetas al producto real.


14

【Précautions d'emploi】


Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.

- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'électricité et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la légère, veillez à protéger l'environnement.
- Température idéale de l'environnement: 10°C-45°C; humidité: 30%-85%.
- Température idéale de l'environnement de stockage: -20°C-60°C; humidité: 10%-90%.

【Boutons et Ports】




1. Port USB
2. Port Type-C
3. Prise casque et écouteurs (avec support microphone)



4. Bouton d'alimentation
5. Port Ethernet
6. Prise adaptateur secteur
7. Prise adaptateur secteur

【Installation murale VESA】



Support mural VESA



Fixez le support au mini PC avec des vis.



Fixez le support à l'arrière du monitor avec des vis.

⚠ Afin d'assurer la sécurité et éviter les risques, nous recommandons vivement de utiliser l'adaptateur d'alimentation originale pour la fourniture de énergie.
*Les spécifications sont soumises au produit réel.

15

【Precauciones de uso】


Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, en ocasiones actualizaremos las aplicaciones y el firmware.

- No utilices disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y te recomendamos que lo limpies con un paño suave.
- Mantén este producto alejado de las fuentes de fuego.
- No intentes abrir la carcasa ni realizar reparaciones por tu cuenta. Si se produce un fallo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Cuando limpies el producto electrónico, manténlo seco y ten cuidado con las descargas eléctricas.
- Comprueba si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
- No te deshagas del producto descuidadamente, ten en cuenta la protección del medio ambiente.
- Temperatura ideal de entorno de trabajo: 10°C-45°C; humedad: 30%-85%.
- Temperatura ideal de almacenamiento: -20°C-60°C; humedad: 10%-90%.

【Instalazione di RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)】


Installazione di SDRAM DDR (Come si mostra in figura)

1. Allinea il modulo SDRAM DDR con la ranura di RAM, quindi spingi delicatamente il modulo nello slot con un angolo di 30°.
2. Premere il modulo verso il basso finché il DDR SDRAM sia fissato dalla braccia di sicurezza situate alle estremità dello slot della RAM.




Installazione di SSD (come si illustra in figura)

1. Allinea la spina della SSD e quella di alloggiamento M.2 della scheda madre, quindi spingi delicatamente l'SSD dentro.
2. Premere l'altra estremità verso il basso e utilizza le viti per fissarlo in posizione.




16


【Étape de connection】



1. Collezioner il mini PC all'alimentatore




2. Collezioner il monitor con il cavo HDMI




3. Collezioner il mini PC con una tastiera e un mouse

【Cambiare il dispositivo di riproduzione audio su Windows】


Quando il tuo PC è collegato a più dispositivi di riproduzione audio (ad esempio, altoparlanti, cuffie, auricolari Bluetooth, monitor con altoparlanti integrati, ecc.) dovrai selezionare uno per la riproduzione di audio.



1. Fare clic sull'icona del suono nell'area di notifica (nota anche come barra delle applicazioni).




2. Fare clic: Fare clic su "Seleziona il dispositivo di riproduzione".



3. Selezionare dal menu il dispositivo di riproduzione che si desidera utilizzare.

17

【Tasti e porta】



1. Porta USB
2. Connettore Type-C
3. Connettori per cuffie (compatibile con microfono)



4. Pulsante di alimentazione
5. Connettore Ethernet
6. Porta HDMI
7. Porta adattatore di alimentazione

【Installazione del supporto VESA】



Supporto VESA